




Minuteur digital – Mode d’emploi

Réglage de l’heure

- 1) Poussez la touche de remise à zéro avec un crayon ou objet similaire.
- 2) Poussez continûment la touche “⌚”
- 3) Utilisez la touche “h” pour régler l’heure.
- 4) Utilisez la touche “m” pour régler les minutes.
- 5) Utilisez la touche “day” (jour) pour régler le jour – 1 pour lundi, 2 pour mardi, etc.
- 6) Lâchez la touche “⌚”.
- 7) Les deux points “:” entre les heures et les minutes commenceront à clignoter.

Réglage des heures d’allumage / d’arrêt

- 1) Poussez la touche “Prog” jusqu’à ce que “--:--” s’affiche sur l’écran
- 2) Poussez la touche  pour sélectionner le canal - Canal 1 contrôle les lampes aux iodures métalliques, et Canal 2 les tubes fluorescents
- 3) Pour régler l’heure d’allumage, poussez la touche Canal jusqu’à ce que  s’affiche sur l’écran. Pour régler l’heure d’arrêt, poussez la touche Canal jusqu’à ce que  s’affiche sur l’écran..
- 4) Régler l’heure d’allumage / d’arrêt en utilisant les touches “h” et “m” (voir ci-dessus).
- 5) Conservez ces données dans le mémoire en poussant la touche “Prog”.
- 6) Répétez pour chaque action d’allumage / d’arrêt requise pendant la journée, et pour chaque Canal.

Si vous voulez répéter cette séquence tous les jours, votre minuteur est maintenant programmée.

Variations de jour en jour

Si vous ne voulez pas répéter la même séquence tous les jours :

- 1) Utiliser la touche “day” (jour) pour choisir le jour à dessélectionner.
- 2) Confirmer avec la touche “Select”.
- 3) Pousser de nouveau la touche “day” pour dessélectionner.
- 4) Programmer les heures d’allumage et d’arrêt pour ce jour, comme avant.
- 5) Répéter pour chaque jour que vous voulez dessélectionner et reprogrammer.

Changement des heures d’allumage et d’arrêt

- 1) Poussez la touche “Prog” pour choisir la fonction à changer.
- 2) Entrez les nouvelles données comme décrit ci-dessus.

Annulation de fonctions spécifiques

- 1) Poussez la touche “Prog” pour choisir la fonction à annuler.
- 2) Utilisez les touches “h” et “m” jusqu’à ce que “-- --” s’affiche.
- 3) Poussez la touche “⌚” et tenez pendant 3 secondes.

Allumage/arrêt manuel

Vous pouvez allumer et arrêter manuellement quand vous voulez, en poussant la touche de canal correspondante.

Cette action n’aura effet sur aucune fonction préprogrammée.